



INSTALACE

Vložte ledničku do schránky a přišroubujete šesti šrouby (pozice A, Obrázek 2). Připojte kabel ledničky (pozice B, Obrázek 2). Dejte pozor, aby připojení polarity bylo provedeno správně.

ZAPNUTÍ

Otočte knoflíkem uvnitř ledničky ve směru hodinových ručiček (Obrázek 1).

NASTAVENÍ VNITŘNÍ TEPLoty

Otáčením knoflíku termostatu ve směru hodinových ručiček se teplota uvnitř snižuje, proti směru zvyšuje.

PLNĚNÍ

Nikdy neukládejte horké potraviny do ledničky. Produkty uvnitř ledničky uložte tak, aby o sebe nenarážely nebo se nerozbily, když je vozidlo v pohybu. Během jízdy se ujistěte se, že víko je vždy správně zavřeno a omezte čas, po který je otevřeno, na minimum. Lahve a ostatní nádoby musí být pečlivě uzavřeny.

ODMRAZOVÁNÍ

Odmrazit chladicí zařízení je nutné v případě, že tloušťka ledu je větší než 4 mm (Obrázek 3). K odmrzení chladicí jednotky otočte knoflík termostatu proti směru hodinových ručiček do polohy „Vypnuto“ (Obrázek 1).



Ujistěte se, že lednička je prázdná.

Voda z odmrzování se bude hromadit v šuplíku (pozice D, Obrázek 3).



Nepoužívejte ostré předměty k odstranění vrstvy námrazy nebo ledu.

Počkejte, dokud rozmrazení není úplné, poté vnitřní prostor vytřete, vysušte a pak znovu zapněte ledničku.

ÚDRŽBA

Pro čištění chladicí jednotky nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky nebo rozpouštědla.

Vyčistěte výparník teplou vodou a neutrálním čistícím prostředkem.

Pokud chladicí jednotka nebude delší dobu používána, vyčistěte vnitřek termoboxu a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo tvorbě plísní.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Jestliže lednička nefunguje nebo funguje špatně, před kontaktováním technické podpory se ujistěte, že :

- kompresor je napájen (napětí mezi 23 až 31 V)
- připojení a polarita jsou v pořádku
- vstup a výstup vzduchu kolem ledničky není blokován (pozice C, Obrázek 2)
- lednice je pečlivě uzavřena
- termostat je správně nastaven

TECHNICKÁ DATA

Napětí	12/24 V
Příkon	60 W
Objem ledničky	35 litrů
Vnější rozměry	438 x 715 x 245 mm
Hmotnost	16 kg
Rozmezí teploty	+2 až +8°C
Hmotnost chladiva	60 g R134a
Ochrana baterie	vypnutí při 22,3 V, opětovné zapnutí při 23,6 V (napájení 24V)
Ochrana baterie	vypnutí při 10,1 V, opětovné zapnutí při 11,3 V (napájení 12V)